



English



Russian



Deutsch



French



Spanish

# *force 1+*



# ***World Vision***® **force 1+**



## **Manual de Usuario**

## World Vision force 1+

---

- Sistema operativo Linux de código abierto (compatible con E2)
- Procesador MIPS Broadcom de 1300 MHz (BCM 7356)
- Sintonizador DVB-S2 y híbrido DVB-2/DVB-T2/DVB-C
- RAM 256 MB NAND Flash / 8 MB Flash NOR / 1GB DDR3
- Interface Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Conexión SATA interno para HDD 2.5"
- 1x lector de tarjetas inteligentes
- 1x Interfaz Común
- 3x puertos USB 2.0 (1x frontal / 2x trasero)
- 1x Interface HDMI
- 1x Salida S/P DIF óptico compatible con Dolby Digital Plus
- Full HD (1080p 50/60Hz) compatible
- Full 3D compatible
- Perfecto 2HD Pantalla-in-Pantalla (PIP)
- EPG extendido y eventos de grabación desde EPG
- Temporizador y grabación multi-evento
- Reproductor Multi MediaPlayer
- Extensiones descargables (Plug-ins)
- Número Ilimitado de canales
- Sintonizador super-sensible para señales muy débiles
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3 (USALS) compatible
- Consumo de energía menos de 0,5 Vatios en modo espera




**World Vision<sup>®</sup> force 1+**

<http://www.world-vision.ru>

## ACCESORIOS

---




Manual de usuario



Cable HDMI



Adaptador DC



2x Pilas AAA



Cable SATA



Mando de control remoto

## VISTAS

### Panel frontal



|                          | Modo TV  | Modo OSD                                   |
|--------------------------|--|--|
| <b>1. Encendido</b>      | Cambiar estado de stb entre el funcionamiento y el modo de espera. |  |
| <b>2. Volumen +/-</b>    | Para cambiar el nivel de volumen                                   | Para cambiar el valor del parámetro.       |
| <b>3. Canal +/-</b>      | Para cambiar el canal actual.                                      | Para mover el cursor hacia arriba / abajo. |
| <b>4. MENU</b>           | Para entrar o salir del menú principal.                            |  |
| <b>5. EXIT</b>           | Cerrar y volver al menú anterior en la pantalla.                   |  |
| <b>6. OK</b>             | Para abrir la lista de canales                                     | Para seleccionar/confirmar un elemento     |
| <b>7. INFO</b>           | Muestra información del programa actual.                           |  |
| <b>8. Pantalla (VFD)</b> | Muestra información del menú actual y el nombre del canal          |  |
| <b>9. Tarjetero CA</b>   | Inserte su tarjeta inteligente con el chip dorado hacia arriba.    |  |
| <b>10. Ranura CI</b>     | Ranura PCMCIA para un módulo CI.                                   |  |

## Panel trasero



### 1 Entrada/Salida RF IN/OUT

Entrada/Salida de señal del sintonizador híbrido DVB T2/T/C. Apague el receptor antes de conectar.

### 2 Entrada LNB1 INPUT

Primera entrada LNB1 para el sintonizador desde antena satélite. Apague el receptor antes de conectarlo.

### 3 Entrada LNB2 INPUT

Segunda entrada LNB2 para el sintonizador desde antena satélite. Apague el receptor antes de conectarlo.

### 4 Salida S/P DIF

Conecte por un cable óptico adecuado para su sistema de alta fidelidad.

### 5 Salida Audio / Video

Conexión a la TV mediante un cable RCA.

### 6 HDMI

Para conectar el cable HDMI de televisor.

### 7 Puerto Ethernet

Puerto de comunicación a través de HTTP, FTP, NFS, Telnet y Samba para acceder a su unidad de disco duro o cargar las listas de canales. También se utiliza para actualizar el software de stb.

### 8 2x USB

Conectar con el almacenamiento en disco duro externo o USB con el cable USB (máx. 500mA).

### 9 RS232

Conectar cable RS232.

### 10 Fuente de alimentación externa

Conecte la fuente de alimentación (12V/3.5A) que viene con su force1+.

### 11 Interruptor de encendido

Encender / Apagar su stb.

### 12 Agujero de ventilación

## INSTALACIÓN

1. Por favor, consulte las instrucciones de seguridad antes de encender el dispositivo.
2. Conecte **force1+** a su televisor utilizando un cable HDMI o un cable RCA.



**Note**

Utilice un cable HDMI o componentes con el fin de ver la imagen en HD.



**HDMI**



**RCA**

3. Conecte el cable coaxial (desde la antena parabólica) a la entrada de LNB de la **force1+**.
4. Conecte el force1+ al corriente eléctrica y enciéndela.
5. Después de arrancar, el menú de configuración inicial aparece para seguir con la instalación de acuerdo con la configuración del televisor y la configuración de su antena.

## MANDO DE CONTROL REMOTO

**POTENCIA:** Cambia entre la operativo y modo en espera.

**MUTE:** Silencia o sonoriza el audio temporalmente.

**AYUDA:** Esto proporciona a los usuarios una guía rápida de utilizar el stb.

**HOME:** Ir de forma instantánea a la parte superior de la lista del menú.

**FIN:** Ir al instante a la parte inferior de la lista del menú.

**ZOOM:** Para ampliar la pantalla.

**LAN:** Menú de configuración de red local.

**Teclas numéricas (0 a 9):** Control de la operación numérica y cambiar el número de canal / servicio directamente.

**PREV (<):** Regresa al canal / servicio anterior o pasar a la final de la Lista de servicios o la lista de reproducción.

**NEXT (>):** Ir al siguiente canal / servicio o ir al principio de la lista de servicios o la lista de reproducción.

**VOL. + / -:** Aumentar / Disminuir el volumen.

**EPG:** Muestra la información de la Guía electrónica de programas (EPG) de estar prevista.

**INFO:** Muestra la información de la Guía electrónica de programas (EPG) si está disponible.

**CH. + / -:** Permite navegar por la lista de canales escaneados.

**AUDIO:** Seleccione una pista de audio y el modo de sonido.

**TELETEXTO:** Cambiar entre el teletexto y modos de TV.

**SUBTÍTULOS:** Muestra la lista de idiomas de subtítulos.

**TEMPORIZADOR:** Inicie la función de temporizador.

**MENU:** Abre el menú principal y seleccione el submenú utilizando los botones de navegación.

**SALIR:** Cerrar y volver al menú anterior y la pantalla.

**Teclas de navegación:** Se desplaza hacia arriba/abajo e izquierda/derecha en las opciones del menú. Teclas de arriba/abajo se utilizan para acceder a la lista de canales.

**OK:** Permite seleccionar menú o confirmar operación seleccionada. También muestra lista de canales.

**SAT:** Abre la lista de canales de acuerdo con el satélite.

**PROV. :** Abre la lista de proveedores TV.

**BOTONES DE COLOR:** Se activa ciertas funciones del menú. Instrucciones de uso se muestran en cada menú en OSD correspondiente.

**LIST:** Abre el menú de los archivos grabados.

**MEDIA:** Abre la lista de archivos multimedia.

**Y-TUBE:** Abre la lista de YouTube.

**PIP:** Abre imagen de Pantalla-in-Pantalla.

**JUEGO DE BOTONES RAPIDOS:** Control de las funciones multimedia.

**TV:** Cambia al modo de TV.

**RADIO:** Cambia al modo de Radio.





## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el force1+.

El fabricante no se responsabiliza por el manejo incorrecto de la mano de force1+.

- \* Para una ventilación adecuada, deje suficiente espacio.
- \* Si no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, apáguela.
- \* No cubra los agujeros de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas y etc.
- \* No exponga su stb a líquidos, humedad, luz solar directa y el clima extrema.
- \* No coloque fuentes de llamas abiertas, tales como velas encendidas, cerca de su stb.
- \* No coloque recipientes con líquidos, como jarrones, sobre la force1+.
- \* No conecte ni modifique los cables mientras que el force1+ está conectado a la corriente.
- \* No quite la cubierta. Riesgo de descarga eléctrica!
- \* No toque el force1+ con las manos mojadas. Riesgo de descarga eléctrica!
- \* No introduzca objetos metálicos en las ranuras o aberturas de ventilación.
- \* Por favor desconecte su force1+ de la red eléctrica durante las tormentas fuertes.
- \* Desconecte el cable de alimentación principal si el cable eléctrico está dañado.
- \* Limpieza: Desconecte el cable de alimentación principal antes de limpiar la cubierta. Utilice un paño ligeramente húmedo sin productos abrasivos.
- \* Conectar el force1+ sólo en enchufes adecuados. No permita que se producen las sobrecargas.
- \* La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.



### ADVERTENCIA!

- \* Modificaciones y cambios en el force1+ conducen a la pérdida de la garantía.
- \* La instalación de software incorrecta conduce a la pérdida de la garantía.
- \* Esta instrucción puede ser modificada sin previo aviso.

## INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN



1. Cuando se muestra el símbolo de un contenedor de ruedas tachado en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/EC.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del flujo de residuos urbanos a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta eliminación de su aparato usado ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
4. Para obtener información más detallada sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.